

# ■LX スーパーディスタージスマートキットの不具合の際は

## ■保証規定■

- ①商品をお買い上げ後、バルブは**1年**、コントローラーは**3年**の期間内に正常なご使用状態で故障した場合に製品本体を保証致します。
- ②本製品不良により二次的に発生した損失につきましては、補償期間内であっても一切保証致しかねます。  
(例：車両トラブル、事故、取り付け工賃、レンタカー代、商業損失など)
- ③故障原因が本製品以外であると弊社が判断した場合、取扱説明書以外の使用方法・取付方法の場合、また取付不良と判断される場合、外的要因(事故・天災)などによる破損による故障の場合、本項目以外にも弊社製品責任が無いと判断される場合は保証期間内であっても一切保証致しかねます。
- ④LX-MODE 製品について不具合がございましたら、まずは製品をお買い上げの販売店様にご相談ください。  
弊社あてに直接お電話・メールを頂きましてもお対応できかねますのであらかじめご了承ください。

## ●両側に不具合の出たお車にて確認していただきたい項目

- ①コントローラーとバルブの接続部、電源線とコントローラーの接続部、車両カプラーと電源線の接続部などのすべてのカプラーを一度抜き差ししていただき、接続不良や水の侵入による腐食がないかご確認ください。
- ②車両のヒューズボックスを開けて頂き車両側のヘッドライトのヒューズが切れていないかご確認ください。
- ③現在取り付けられている HID キットの電源線にあるヒューズが切れていないかご確認ください。(ヒューズの場所は右の写真①をご参照ください)



① HID キットの電源線にあるヒューズの場所



不具合が認められた場合

**ヒューズを交換してください**

- ④ヘッドライトのスイッチを ON にした際、写真②の HID キットの電源線にあるリレーから「カチッ」と作動音があるか。  
(音がしなければリレーの不良が原因の可能性があるので、外側の黒い防水フィルムを外してリレーを抜き、腐食の有無をご確認ください。)



防水カバー



② HID キットの電源線にあるリレー

リレーに水が入り腐食すると端子部分が白くなります



不具合が認められた場合

**リレーを交換してください**

- ⑤上記箇所をご確認頂き問題が無い場合は、電源線のコントローラー接続カプラー部に適正電圧(12V)が来ているかをテスターなどを使用しご確認ください。(※コントローラーの出力側(バルブとの接続側)は高電圧なので絶対にテスターをかけないでください)
- ⑥上記のテスターでの診断結果を弊社までお知らせください。

## ●片側に不具合の出たお車にて確認していただきたい項目

- ①片側の場合はまず、コントローラーとバルブの接続部、電源線とコントローラーの接続部、車両カプラーと電源線の接続部などすべてのカプラーを一度抜き差ししていただき、接続不良や水の侵入による腐食がないかご確認ください。
- ②不具合が解消しない場合は、左右のバルブだけを入替えてください

●入替え後点灯確認し、不灯箇所が左右で**入れ替わった場合**

●入替え後点灯確認し、**同じ方が不灯の場合**

**不灯側のバルブを交換してください**  
(コントローラーは問題ありません)

**不灯側のコントローラーを交換してください**  
(バルブは問題ありません)

※出荷時期と製造ロットによりコントローラーとバルブを接続するカプラーの形状が異なりますので、お手数ですが確認作業の際に、写真③と写真④をご参照頂きカプラー形状をご確認ください。



③ 旧タイプ(黄色い防水ゴム付)



④ 新タイプ(カバーの中が円形の緑色)

■販売店様へ：上記作業により不具合を確認頂きましたら、車種、取付日(ご注文日)、不具合内容、カプラー形状を弊社宛にご連絡ください。